

反面

Система автоукачивания для детской коляски

Инструкция по эксплуатации

Арт.: YBQ-01

Световой индикатор

Режим работы:

- Режим 1 (M1-Режим естественного качания): индикатор #2 горит, а #1 и #3 гаснут.
- Режим 2 (M2-Cradle): индикатор #3 горит, а #1 и #2 гаснут.

Уровень заряда батареи:

- При уровне заряда 10% индикатор мигает один раз, раздается 5 звуковых сигналов, и устройство автоматически выключается.
- При уровне заряда 30% индикатор №1 загорается.
- При уровне заряда 60% индикатор №1 горит, а №2 мигает.
- При уровне заряда 90% горят индикаторы №1 и №2, а №3 мигает.
- При полном заряде все три индикатора горят постоянно.

Индикатор зарядки:

- При уровне заряда 30% индикаторы мигают поочередно.
- При уровне заряда 60% два индикатора горят постоянно, а третий мигает.
- При полном заряде все три индикатора горят непрерывно.

Индикатор неисправности:

- При внутренней неисправности все три индикатора мигают одновременно с 10 звуковыми сигналами, и устройство автоматически выключается.
- Если нагрузка превышает допустимую, индикаторы мигают с 10 звуковыми сигналами, устройство выключается, и его нужно перезарядить.
- Если устройство не запускается после перезарядки, обратитесь в службу поддержки.

Использование ремешка на липучке

Устройство имеет противоскользящие накладки для колес, которые предотвращают их выскальзывание. Для дополнительной безопасности предусмотрены две липучки, позволяющие закрепить колеса коляски.

Использование ремешков:

- Поставьте колеса коляски на устройство. Протяните одну сторону липучки через замок 1, затем через колесо и замок 2.
- Лицевой стороной вверх отогните одну сторону липучки и проденьте её через колесо и крючок. Затяните.
- Оберните одну сторону липучки лицевой стороной вверх и плотно приклейте её к передней части, завершив процесс.

Параметры

Название продукта: Система автоукачивания для детской коляски YBQ-01

Размеры изделия: 255 мм x 80 мм x 86 мм

Материал изделия: ABS + силикон

Вес: 1,2 кг

Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Питание: 5 В / 2 А

Время использования: около 5 часов

Допустимая толщина колеса: Не более 5 см

Допустимый диаметр колеса: не более 25 см

Допустимая грузоподъемность: M1-10 кг; M2-20 кг (макс.)

Гарантия

Спасибо, что выбрали наш продукт. Ознакомьтесь с условиями его использования:

- Гарантия действует 6 мес. с момента покупки (при наличии чека).
- На некоторые случаи гарантия не распространяется:
 - Неисправности из-за неправильного использования или условий окружающей среды.
 - Поломки, вызванные неправильной установкой, ремонтом без разрешения, модификациями, авариями, форс-мажором или другими внешними факторами.
 - Проблемы из-за использования сторонних аксессуаров.
 - Изделия с истекшей гарантией.
 - Дефекты, не связанные с дизайном, технологией или качеством продукта.
 - Отсутствие подтверждения покупки.

Система автоукачивания для детской коляски YBQ-01

Изготовитель: ООО Гуанчжоу Вандай Технологии, офис: 101, корпус №9, переулок 16, улица Шечань, деревня Шао №2, улица Шичао, район Паньчжоу, город Гуанчжоу, Китай.

Guangzhou Wanda Technology Co., Ltd.

Room 101, Building NO.9, Lane 16, Sheqian Street, Shaoh No.2 Village, Shiqiao Street, Panyu District, Guangzhou City, China.

Импортер: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мятлишинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Дистрибутор в РФ: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мятлишинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Гарантийный срок: 6 мес.

Дата изготовления: 04.2025

Состав: пластик, металл.

Произведено в Китае.

Внимание

1. Внимательно изучите инструкцию перед использованием.

2. Установка: Перед использованием коляски убедитесь, что колеса зафиксированы. Рекомендуется использовать коляску на гладкой и ровной поверхности.

3. Ограничение по весу: Максимальная нагрузка — 20 кг. Превышение может повредить устройство.

4. Безопасность детей: Храните пластиковые пакеты из упаковки вдали от детей, чтобы они не задохнулись. Избегайте размещения устройства в местах, доступных для младенцев и маленьких детей.

5. Проверка напряжения: Убедитесь, что напряжение на устройстве соответствует напряжению источника питания перед подключением.

6. Электробезопасность: Не вставляйте металлические предметы в устройство. Держите шнур питания вдали от острых предметов и источников высокой температуры.

7. Защита от окружающей среды: Не ставьте изделие рядом с источниками тепла, сильными магнитными полями или горячими газами.

8. Водонепроницаемость: Не допускайте попадания жидкости на порт зарядки.

9. Проверка и обслуживание: Не включайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками или влажной тканью.

10. Повреждение и ремонт: При повреждении прекратите использование и обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.

О продукте

Освобождая ваши руки, устройство нежно покачивает коляску, создавая мягкое и бережное движение, напоминающее объятия матери. Это знакомое ощущение успокаивает ребенка и помогает ему заснуть. Машинка надежно крепится к коляске, обеспечивая ее устойчивость и предотвращая любые толчки, способные разбудить малыша.

Технические характеристики

Режимы:

- Режим естественного качания (M1).
- Режим колыбели (M2).

Время: 30, 60, 90 минут.

По умолчанию установлено 30 минут. Время можно изменить с помощью пульта дистанционного управления.

M1 - Режим естественного качания:

Этот режим имитирует естественные движения, похожие на покачивание родительских рук. Движения нерегулярные, которое помогает ребенку чувствовать себя более естественно.

M2 - Режим колыбели:

Этот режим воспроизводит ритмичное покачивание традиционной колыбели, создавая у ребенка ощущение безопасности и уюта. Успокаивающий ритм способствует расслаблению и плавному засыпанию малыша.

Индикация

1 А-устройство

2 В-устройство

3 Кнопка переключения

4 Световой индикатор

5 USB порт

6 Режим

7 Фиксатор

8 Противоскользящие накладки

9 Колесо

10 Пауза/старт

11 Синхронизация

Использование

1. Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания 2-3 секунды, чтобы включить или выключить устройство. Если после включения вы ничего не делаете, оно автоматически выключится через 2 минуты.

2. Пауза и запуст

Во включенном состоянии нажмите кнопку питания на устройстве или кнопку паузы в ролике, чтобы остановить воспроизведение. Повторное нажатие возобновит его.

3. Переключение режимов

По умолчанию устройство работает в режиме 1 (естественное переключение). Для выбора другого режима используйте кнопку "M" на устройстве или кнопки "M1/M2" на пульте.

4. Настройка времени

По умолчанию устройство настроено на 30 минут. Выберите нужное время (30/60/90 минут) с помощью пульта.

5. Проверка уровня заряда батареи

Во включенном состоянии нажмите кнопку питания один раз. Светодиодный индикатор загорится на 5 секунд.

6. Предупреждение о низком заряде

При низком уровне заряда индикатор будет мигать 5 секунд, сопровождаясь 5 звуковыми сигналами. Немедленно зарядите устройство.

7. Зарядка

Используйте адаптер типа C с током 2 А (до 3 А). Устройство можно использовать во время зарядки.